

SCHEMA TIPO PUNTO DI INTERCONNESSIONE GAS MP/bp RETRAGAS VERSO DISTRIBUZIONE GAS, con gruppo di riduzione

