

SCHEMA TIPO PUNTO DI INTERCONNESSIONE GAS AP_MP/MP_bp RETRAGAS VERSO DISTRIBUZIONE GAS, con gruppo di riduzione

